

## PODNO NIK DO WORKÓW

Dla bezpiecznej pracy z dużymi workami.

Wysokość haka nad ziemią jest zwykle taka sama, jak kiedy spód dużego worka jest zrównany z najniższym punktem ładowacza czołowego, kiedy duże worki zawieszane są na podnośniku.

Praktycznym rozwiązaniem jest wygięcie haka, taka by był dobrze widoczny z fotela operatora.



### PODNO NIK DO DUŻYCH WOKÓW

CIĘŻAR	118 KG	
MAX. ZAŁADUNEK		1.000 KG
SZEROKO		120 CM
WYSOKO		170 CM

